

## Установка нуля весовой системы в преобразователях ТВ-011.

1. Если преобразователь не находится в режиме «стоп», перевести его в этот режим (при наличии интегрированной кнопочной панели должен светиться индикатор СТОП, кнопка АВАРИЯ должна быть отжата).
2. Нажать кнопку  , затем при высвечивании номера версии прошивки, нажать кнопку  .
3. Когда на верхнем индикаторе высветится «oooooo», набрать пароль «535160».
4. Когда высветится «SEL », нажать кнопку  , при этом высветится значение предыдущего юстировочного (образцового) груза.
5. Не изменяя значения юстировочного (образцового) груза, нажать кнопку  , при этом на индикаторе высветится текущий код АЦП в виде «Р0432 !» (значение указано условно и в любом случае будет отличаться от действительного значения кода АЦП).
6. Освободить весовую часть от лишнего веса и нажать кнопку  , при этом на индикаторе кратковременно высветится «CAL 0».
7. После этого три раза нажать кнопку  , при этом на индикаторе высветится «SEUE» и преобразователь выйдет в рабочий режим.
8. На этом установка нуля весовой системы заканчивается, преобразователь готов к работе.