

Устранение ошибки Error 1 в терминалах версии ГАММА ПО «12.760»

1. Нажать и отпустить кнопку , а затем нажать и удерживать кнопку  до полного прохождения теста индикации.
2. После прохождения теста индикации и высвечивания на индикаторе ошибки «Err 1» не отпуская кнопку  нажать кнопку , после чего можно отпустить кнопку .
3. После стирания ошибки «Err 1», войти в настройки прибора под паролем (нажать последовательно кнопки  и , набрать пароль «535160»).
4. Просмотреть параметры прибора SEL_, SEL_, SEL_ и SEL_, при необходимости восстановить значения параметров и выйти из режима программирования по нажатию кнопки .

ВНИМАНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПО КНОПКЕ 

5. После выхода в режим индикации веса, нажать кнопку  для запуска рабочего режима дозирования.